

#### 1.1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Verwendung des Gerätes ist nur in Innenräumen gestattet.
- Das Gerät darf nur mit Original WINTERSTEIGER Ersatzteilen bzw. Verbrauchsmaterial betrieben werden.  
Das Verwenden von Fremdmaterial geschieht auf eigene Gefahr und Verantwortung des Betreibers, die Garantie für das Gerät erlischt dadurch!
- Stellen Sie das Gerät auf einen festen ebenen Untergrund.
- Blockieren Sie niemals die Öffnungen für die Luftzirkulation auf der Seite des Gerätes.
- Keine Gegenstände in irgendwelche Öffnungen stecken.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für die vorgesehene Funktion, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben
- Achten Sie besonders auf das Gerät, wenn Kinder während der Verwendung anwesend sind!
- Tauchen Sie weder das Gerät noch die einzelnen Bestandteile ins Wasser!
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, greifen Sie es erst an, wenn das Kabel ausgesteckt ist. Ansonsten riskieren Sie einen tödlichen Stromschlag!
- Berühren Sie die erhitzten Bauteile des Tech Dry nicht.
- Manche elektrischen Teile können auch unter Spannung stehen, wenn das Gerät ausgesteckt ist!
- Der Tech Dry enthält elektronische Bauteile! Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte oder ein adäquates Netzteil. Beachten Sie hierzu die technischen Informationen (siehe technische Beschreibung auf Seite 5).
- Überprüfen Sie die Kompatibilität des Gerätes mit der vorliegenden Stromspannung.
- Das Kabel nicht in die Nähe von heißen Oberflächen legen und nicht um das Gerät wickeln.
- Falls das Kabel oder der Stecker beschädigt sind, aber auch wenn das Gerät nicht funktioniert, suchen Sie am besten einen Hotronic Händler auf.